

Impostazioni di sistema per telefono Android

Assumi il controllo del tuo nuovo telefono Android, impostando l'ora e la data, la suoneria e il volume del telefono.

Il tuo telefono Android ti consente di modificare molte impostazioni diverse per farlo funzionare nel modo che preferisci. Vediamo come impostare la lingua preferita, l'ora e la data e anche come controllare il volume e la suoneria del tuo telefono.

Di cosa avrai bisogno

Prima di iniziare, controlla che il telefono sia completamente carico e che mostri la schermata **Home**. Inoltre, il software del sistema operativo dovrebbe essere del tutto aggiornato.

Ricorda, ci sono molte marche diverse di telefoni Android, e tutte fanno le cose in modo leggermente diverso. Alcune schermate sul tuo telefono potrebbero sembrare leggermente diverse da quelle in questa guida, ma dovresti comunque essere in grado di seguirle.

Primi passi

Le impostazioni di sistema del tuo telefono sono controllate dall'app **Impostazioni**. Per aprirla:

- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata Home per visualizzare la schermata App. Vedrai una griglia di icone.
- **2.** Trova l'icona che assomiglia a un ingranaggio. Questa è l'icona **Impostazioni**. Premila.
- **3.** Una volta aperta l'app **Impostazioni**, cerca **Gestione generale** nell'elenco. Premila.



I passaggi descritti in questa guida potrebbero apparire in modo diverso sul telefono, ma dovrebbero essere abbastanza simili da poterli seguire



Le impostazioni di sistema sono controllate dall'app Impostazioni, che assomiglia a un ingranaggio

Impostazioni di sistema per telefono Android

Impostazione della lingua preferita

Quando acquisti un telefono in Australia, sarà impostato sulla lingua predefinita denominata **inglese (Australia)**. Ciò assicura che il telefono usi lo spelling che ti aspetti, come ad esempio "colour" invece di "color". Tuttavia, se il tuo telefono è usato o preferisci utilizzare una lingua diversa, puoi cambiarla. Ecco come!

- Nella schermata Gestione generale, trova l'opzione Lingua e inserimento e premila.
- Dovrebbe essere già impostata su Inglese (Australia).
 Se non lo è, o se desideri utilizzare un'altra lingua, premi Lingua e poi Aggiungi lingua.
- **3.** Scorri l'elenco visualizzato fino a trovare la lingua che stai cercando e **Premila** per selezionarla.
- **4.** Per questa dimostrazione continueremo con **Inglese** (Australia). Quindi, premi la freccia blu **Indietro** in alto a sinistra per tornare alla schermata **Lingua**.

Impostazione dell'ora e della data

Per impostazione predefinita, il tuo telefono Android imposta automaticamente l'ora e la data quando è connesso a Internet. Ma puoi anche impostare manualmente l'ora e la data se vuoi.

- **1.** Premi di nuovo la freccia **Indietro** per tornare alla schermata di **Lingua ed inserimento**.
- **2.** Per vedere le impostazioni di data e ora dobbiamo tornare indietro, quindi premi la freccia **Indietro** un'altra volta.
- **3.** Ora sei tornato alla schermata di **Gestione generale**. L'opzione **Data e ora** dovrebbe ora essere vicino alla parte superiore dello schermo, premila.
- **4.** Nella schermata **Data e ora**, puoi vedere che il telefono è impostato su **Data e ora automatiche**.
- **5.** Premi l'**interruttore** per disattivare **Data e ora automatiche**. L'interruttore diventerà grigio e appariranno altre opzioni.

- •
🔊 .al 45% 🛢 3:14 pm
1

Puoi impostare il telefono in modo da utilizzare la tua lingua preferita

,		read pri
<	DATE AND TIME	
Au Use you date	tomatic date and time the date, time, and time zone provided by r network. Disable this function to set the e, time, and time zone manually.	
Us	e 24-hour format	0

Il telefono imposta automaticamente l'ora corretta e si regola con l'ora legale

- 6. Ora premi Imposta data per scegliere una data sul calendario che appare sullo schermo. Al termine, premi Fatto. Il tuo telefono tornerà alla schermata Data e ora.
- **7.** Quindi, premi **Imposta ora** e scorri le opzioni sulle rotelle di scorrimento per impostare l'ora.
- Puoi anche impostare il tuo Fuso orario. Premi
 Seleziona fuso orario e verrà visualizzato un elenco nomi di città. Scegli la capitale più vicina a te e premila. Il tuo telefono tornerà alla schermata Data e ora.
- **9.** Lasciare che il telefono modifichi automaticamente la data e l'ora è una funzione davvero utile, quindi è una buona idea riattivarla ora che sai come regolare manualmente queste impostazioni. Premi **Data e ora automatiche** per farlo.



Le rotelle di scorrimento ti consentono di impostare ore, minuti e am o pm

Regolazione del volume del suono

Il tuo telefono Android utilizza suoni diversi per avvisarti di cose diverse, tra cui telefonate, messaggi di testo, e-mail e altre notifiche. Per aumentare o diminuire il volume di tutti questi suoni devi tornare al menù **Impostazioni**.

- **1.** Dal menù **Impostazioni**, premi la freccia **Indietro** una volta per accedere a **Gestione generale**, e poi una seconda volta per raggiungere **Impostazioni**.
- 2. Per iniziare, scorri il menù **Impostazioni** fino a trovare l'opzione **Suoni e vibrazione**. Premila per vedere alcune opzioni.
- **3.** In questa schermata, premi **Volume**. Vedrai quindi un gruppo di cursori che controllano il volume delle varie cose che fa il tuo telefono.
- **4.** Il cursore **Suoneria** controlla il volume del telefono che squilla. **Media** controlla la riproduzione di musica e video. Le notifiche sono un tipo particolare di avviso e includono anche i messaggi di testo. E **Sistema** è per tutti gli altri suoni del telefono.



Puoi spostare i cursori a sinistra e a destra per regolare il volume delle diverse funzioni del telefono

- **5.** Fai scorrere il dito su ciascun controllo verso destra per aumentare il volume e verso sinistra per diminuirlo.
- **6.** Dopo aver regolato ciascun livello del volume a tuo piacimento, premi la freccia **Indietro** per impostarlo e tornare alla schermata **Suoni e vibrazione**.

Modifica dei suoni della suoneria e delle notifiche

Il telefono riproduce un breve motivo per farti sapere che qualcuno sta cercando di chiamarti. Puoi modificare questo motivo e anche il suono che emette quando vuole avvisarti che ci sono delle notifiche come ad esempio messaggi di testo o e-mail. Ecco come cambiare i suoni.

- **1.** Nella schermata **Suoni e vibrazione**, trova **Suoneria** e premila.
- **2.** Scorri tra le diverse opzioni. Premine una nell'elenco per ascoltare un'anteprima. Quando ne hai trovata uno che ti piace, premila e poi premi la freccia **Indietro**.
- **3.** Il telefono dovrebbe visualizzare nuovamente la schermata **Suoni e vibrazione**. Ora trova l'opzione **Suoni di notifica** e premila.
- **4.** Vedrai un elenco di suonerie. Premi per ascoltare un'anteprima e poi premi quella che ti piace di più.
- **5.** Premi la freccia **Indietro** per impostarla e tornare alla schermata **Suoni e vibrazione**.

Modifica dei suoni della suoneria e delle notifiche

Il menù **Suoni e vibrazioni** ti consente di regolare vari altri suoni che vengono riprodotti dal tuo telefono. Potresti trovare alcuni di questi suoni utili e altri ti potrebbero dare fastidio.

Potresti voler disattivare i **Suoni blocco schermo**, in modo che il tuo telefono non faccia rumore ogni volta che lo sblocchi. Disattivando i **Toni tastiera** fai sì che il telefono sia silenzioso quando digiti sulla tastiera.

Per tutte le impostazioni, l'opzione audio si attiva o disattiva premendo l'interruttore accanto all'opzione. Quando il tasto è grigio, il suono è disattivato.

Esplora con tranquillità le altre impostazioni dei **Suoni** e modificale in modo che siano adatte a te.

• • •	
	🖘 "II 38% 🗎
< SOUNDS AND VIBRATION	Q
SYSTEM	
Touch sounds Play sounds when you touch certain items on the screen.	
Screen lock sounds Play sounds when you lock or unlock the screen.	
Charging sound Play a sound when a charger is connected.	
Vibration feedback Vibrate when you tap or touch and hold certain buttons.	

L'interruttore blu indica che il suono è attivo e l'interruttore grigio indica che è disattivato