

Be Connected


Utilizzare il touchscreen

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare uno schermo touchscreen su uno smartphone o tablet.

Controlli di base

Alcuni movimenti di base del dito sul touchscreen ti aiuteranno a fare quasi tutto quello che vuoi.

- Premere è il controllo touch più comune. Puoi premere un pulsante o un collegamento sul tuo touchscreen per utilizzarlo.
- Scorrere le pagine web e i documenti toccando lo schermo e scorrendo il dito verso l'alto e verso il basso.
- Spostare lateralmente per passare da una schermata ad un'altra schermata. Premi sullo schermo vicino al bordo e fai scorrere il dito verso l'altro bordo, sollevando il dito prima di raggiungerlo.
- Premi una casella di testo per scrivere. Sul tuo schermo comparirà una tastiera e potrai semplicemente premere le lettere desiderate.
- Spesso dovrai premere un numero speciale o un simbolo per mostrare quei caratteri.
- Molte tastiere ti suggeriscono durante la digitazione. Premi la parola suggerita per evitare di digitarla.



Controlla lo smartphone o il tablet con la punta delle dita

Controlli più avanzati

Puoi utilizzare dei movimenti specifici delle dita per fare ancora di più su un dispositivo touchscreen.

- Ingrandisci un sito web, una foto o una mappa posizionando due dita vicine su un elemento e poi aprendole.
- Rimpicciolisci posizionando le due dita distanti sullo schermo e portandole vicine l'una all'altra.


Utilizzare il touchscreen

- Ruotare lo schermo mettendo due dita sullo schermo (una vicino alla parte superiore e una vicina alla parte bassa) e muoverle con un movimento circolare.
- Ottieni una visione più ampia girando il dispositivo dalla posizione di ritratto (verticale) alla posizione di paesaggio (laterale). Lo schermo ruoterà automaticamente quando si spegne il dispositivo.
- Per trovare ulteriori opzioni, premi e tieni premuto un elemento sullo schermo. Spesso apparirà un menù delle opzioni.

Fare di più con il touchscreen

Blocca lo schermo del tuo dispositivo touchscreen per proteggerlo.

- Molti smartphone e tablet utilizzano uno scanner per impronte digitali per facilitarne lo sblocco.
- Molti dispositivi utilizzano un numero di identificazione personale (PIN) o un pattern lock per la sicurezza.
- Puoi impostare un pattern lock o un PIN e registrare le tue impronte digitali utilizzando l'opzione Impostazioni sul tuo dispositivo.



Puoi impostare un pattern lock, un blocco numerico o un pin con impronta digitale

Puoi utilizzare le app per ottenere il massimo dal tuo dispositivo touchscreen.


- Le applicazioni sono programmi per il tuo dispositivo e sono progettate per fare vari compiti diversi.
- Puoi scaricare le applicazioni da iTunes App Store per i dispositivi Apple, Google Play Store per i dispositivi Android e Windows Store per i dispositivi Windows
- Il tuo dispositivo avrà molte applicazioni utili, tra cui posta, contatti e fotocamera.

Utilizzare il touchscreen

- Le nuove applicazioni possono essere a pagamento o gratuite. Le app a pagamento spesso hanno più funzionalità.
- Le applicazioni spesso forniscono notifiche, come promemoria o notizie. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per vederle. Premi una notifica per vedere ulteriori dettagli e scorri verso destra per ignorarla.

Esplora con tranquillità gli altri controlli sul tuo dispositivo touchscreen.

- Il pulsante Home ti rimanda alla schermata principale del dispositivo. Su alcuni dispositivi è un pulsante circolare o ovale sotto lo schermo. Su alcuni dispositivi, il pulsante Home si trova nella parte inferiore dello schermo stesso.
- Per chiudere un'applicazione su un dispositivo Apple, premi due volte il tasto Home e scorri l'applicazione verso su.
- Per chiudere un'applicazione su un dispositivo Android, premi il pulsante Apps in basso alla schermata e scorri l'app verso il lato.
- Le altre opzioni dell'applicazione si trovano spesso in un bottone del menù, ovvero tre linee orizzontali una sopra l'altra. Premi il menù per visualizzare le opzioni.



Chiudere le app su un iPad