

Cài đặt truy cập trên điện thoại Android

Để điện thoại Android của quý vị sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn với các cài đặt truy cập.

Những cài đặt truy cập trên điện thoại Android có thể giúp điện thoại của quý vị sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn. Quý vị có thể sử dụng chúng để tăng cỡ chữ trên màn hình và sử dụng đèn flash của điện thoại để báo hiệu cho quý vị về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Chúng cũng cho phép quý vị sử dụng điện thoại của mình như một chiếc kính lúp để đọc các tin nhắn cỡ chữ nhỏ, và cài đặt điện thoại của mình để chuyển lời nói thành văn bản.

Quý vị sẽ cần những gì

Trước khi bắt đầu, quý vị hãy kiểm tra xem điện thoại của quý vị đã được sạc đầy pin chưa và có hiển thị màn hình Home không. Phần mềm hệ điều hành cũng cần phải được cập nhật đầy đủ.

Lưu ý rằng, có nhiều nhãn hiệu điện thoại Android khác nhau, và tất cả chúng đều hoạt động hơi khác nhau một chút. Một số màn hình trên điện thoại của quý vị có thể trông hơi khác so với những màn hình trong hướng dẫn này, nhưng quý vị vẫn có thể làm theo.

Tìm kiếm các tính năng truy cập

Các tính năng truy cập trong điện thoại của quý vị được kiểm soát từ ứng dụng **Cài đặt**. Dưới đây là cách để truy cập chúng.

1. Vuốt từ dưới nút **Home** lên trên để mở màn hình **Ứng dụng**. Quý vị sẽ nhìn thấy một loạt các biểu tượng.
2. Tìm biểu tượng trông giống hình chiếc bánh xe có răng cưa. Đây chính là ứng dụng **Cài đặt**. Nhấn vào nó.
3. Một danh sách các lựa chọn sẽ xuất hiện. Kéo danh sách xuống cho tới khi nhìn thấy **Truy cập** và nhấn vào nó.



Các bước trong hướng dẫn này trông có thể khác so với trên điện thoại của quý vị, nhưng chúng trông vẫn giống nhau và quý vị có thể làm theo




Mở ứng dụng **Cài đặt** bằng cách nhấn vào biểu tượng hình răng cưa

Cài đặt truy cập trên điện thoại Android

Cài đặt font chữ và thu phóng màn hình

Thay đổi cỡ chữ trên màn hình điện thoại của quý vị có thể giúp đọc mọi thứ dễ dàng hơn, bao gồm các thư mục, emails, tin nhắn và cả các trang mạng nữa.

1. Từ màn hình **Truy cập**, tìm mục **Hình ảnh** và nhấn vào nó.
2. Trên màn hình **Hình ảnh**, tìm và nhấn vào **Font chữ và thu phóng màn hình**. Một cửa sổ sẽ bật lên hiển thị một số điều khiển.
3. Kéo thanh trượt **Font chữ** sang bên phải để tăng cỡ chữ. Dòng chữ trong phần ví dụ sẽ to hơn khi quý vị kéo sang bên phải chấm màu xanh da trời trên thanh trượt. Quý vị có thể sử dụng thanh trượt để tìm cỡ chữ phù hợp nhất với mình.
4. Nếu thấy cỡ chữ vẫn quá nhỏ khi đã kéo hết cỡ chấm màu xanh da trời sang bên phải, nhấn vào **Cỡ font chữ lớn hơn** ở trên cùng màn hình.
5. Thanh trượt **Cỡ font chữ** sẽ cho phép quý vị tăng cỡ chữ lớn hơn nữa.
6. Khi có được cỡ font chữ quý vị muốn, nhấn vào **Áp dụng** trên cùng màn hình để cài nó và quay trở về thư mục **Hình ảnh**.



Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh cỡ chữ trên màn hình.

Sử dụng đèn flash camera để thông báo

Quý vị có thể sử dụng đèn flash camera trên điện thoại của mình để giúp thông báo về các cuộc gọi nhỡ và các thông báo khác. Khi bật tính năng này lên, đèn LED flash ở camera sẽ nhấp nháy để cho quý vị biết khi nào có một thông báo đang chờ.

Để bắt đầu, nhấn vào nút **Quay lại** để quay trở về thư mục **Truy cập**.

1. Bây giờ hãy nhấn **Nghe** trên thư mục.
2. Để mở **Thông báo bằng đèn Flash**, trước tiên hãy nhấn vào cài đặt để mở màn hình **Thông báo bằng đèn Flash**.

Cài đặt truy cập trên điện thoại Android

3. Bây giờ quý vị sẽ thấy 2 công tắc màu xám, một cho **Đèn Camera** và một cho **Màn hình**. Công tắc **Đèn camera** sử dụng đèn flash của camera để thông báo, còn **Màn hình** nhanh chóng bật và tắt màn hình. Nhấn vào công tắc **Đèn camera** để bật **Thông báo bằng đèn Flash**.
4. Một hộp thoại sẽ hiện ra. Nhấn vào **Bật lên** trong hộp thoại này để xác nhận quý vị muốn sử dụng **Thông báo bằng đèn Flash**.
5. Nếu không thích **Thông báo bằng đèn Flash**, hãy lặp lại các bước ở trên. Khi nhấn vào công tắc, công tắc sẽ chuyển về màu xám, và **Thông báo bằng đèn Flash** sẽ được tắt.



Sử dụng các công tắc này để chọn chế độ thông báo bằng đèn Flash: Camera flash hoặc Màn hình flash.

Các cài đặt truy cập khác

Nhấn vào nút **Quay lại** để quay trở về thư mục **Truy cập**


Nếu tìm hiểu thêm về thư mục, quý vị sẽ tìm thấy nhiều tính năng truy cập khác nhau. Hầu hết chúng đều có thể tắt hoặc mở bằng việc nhấn vào công tắc bên cạnh.

Lưu ý rằng khi công tắc có màu xám, thì tính năng đó bị tắt. Khi công tắc màu xanh da trời (hoặc có thể là màu khác tùy vào đời điện thoại của quý vị), tính năng đó được mở.

Sử dụng camera như kính lúp

Một tính năng hữu dụng khác trên điện thoại Android là có thể dùng camera điện thoại để phóng to chữ. Nó có thể giúp quý vị đọc những chữ in nhỏ trên các hóa đơn, hoặc nhìn gần hơn các đồ vật nhỏ. Quý vị có thể sử dụng tính năng này thông qua ứng dụng **Camera**.

1. Quay trở về màn hình **Home** bằng cách nhấn nút **Home**.
2. Vuốt từ dưới màn hình **Home** lên trên để mở màn hình **Ứng dụng**, giống như quý vị làm ở phần trên của phía hướng này.
3. Nhìn vào ứng dụng **Camera** và nhấn vào biểu tượng để mở.
4. Màn hình sẽ thay đổi và hiện thị những nút điều khiển camera mà chúng ta gọi là **xem trực tiếp** những gì camera nhìn thấy.



Nhấn vào biểu tượng Camera để mở ứng dụng camera trên điện thoại.


Cài đặt truy cập trên điện thoại Android

- Đặt 2 ngón tay lên màn hình hiện thị xem trực tiếp và tách chúng ra. Quý vị sẽ thấy camera phóng to ra. Chúng tôi gọi đây là **tóm để phóng to**, mặc dù quý vị đang tách rời các ngón tay, giống như kiểu tóm ngược!
- Bây giờ, hãy hướng camera vào những chữ hoặc vật nhỏ mà quý vị muốn phóng to lên. Nếu quý vị để camera quá gần, nó sẽ không điều chỉnh tiêu cự được, vì vậy hãy để nó cách xa đồ vật một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ hình.
- Quý vị có thể thu nhỏ lại bằng cách di 2 ngón tay vào nhau trên màn hình.
- Khi không sử dụng tính năng kính lúp nữa, nhấn nút **Home** để quay trở về màn hình **Home**.

Đọc chính tả trên điện thoại

Hầu hết các điện thoại Android đều cho phép quý vị đọc chính tả để soạn tin nhắn. Đây là một tính năng rất thuận tiện, cho phép quý vị soạn tin nhắn và ghi chú mà không cần phải gõ bàn phím.

- Nhấn ứng dụng **Tin nhắn** để mở nó. Tùy thuộc vào đời điện thoại Android của quý vị, ứng dụng này sẽ ở trên màn hình **Home**, hoặc màn hình **Ứng dụng**.
- Nhấn vào biểu tượng **Tin nhắn mới** phía dưới bên phải màn hình để soạn một tin nhắn mới.
- Nhấn vào biểu tượng **Micro** phía trên bên phải màn hình để tìm kiếm một số liên lạc.
- Nói tên người quý vị muốn gửi tin nhắn đến, điện thoại sẽ tìm kiếm người này trong **Liên lạc** của quý vị. Bây giờ hãy gửi một tin nhắn đi.
- Chọn tên người nhận trong danh sách, nhấn vào chữ **Bắt đầu** ở phía trên bên phải góc màn hình để xem màn hình **Tin nhắn mới** và bàn phím.




Nhấn vào biểu tượng này để mở ứng dụng Tin nhắn. Quý vị cũng có thể tìm thấy nó trên màn hình Home

Cài đặt truy cập trên điện thoại Android

6. Tính năng **Chuyển lời nói thành văn bản** của Android hoạt động trên mọi ứng dụng nào có nút micro trên bàn phím.
7. Chọn **Micro** bằng cách nhấn vào nó. Bàn phím biến mất, và quý vị sẽ nhìn thấy vùng màu xám có hình một chiếc micro to.
8. Nói rõ ràng và không được quá nhanh, rồi chờ xem điều gì xảy ra!
9. Khi hài lòng với tin nhắn đó, quý vị có thể nhấn nút **Gửi**.

Có rất nhiều ứng dụng có thể sử dụng tính năng chuyển lời nói thành văn bản. Quý vị có thể dùng nó để viết email, ghi chú, tạo lời nhắc và ghi lịch hẹn, thậm chí là tìm kiếm trên mạng!

Bây giờ quý vị đã học được cách sử dụng một số tính năng truy cập trên điện thoại Android của mình, hãy dành một chút thời gian để khám phá thêm các tính năng truy cập khác để cuộc sống của quý vị dễ dàng hơn.



Khi bàn phím trông như thế này, hãy đọc tin nhắn rõ ràng