

Impostazioni di sistema iPhone

Assumi il controllo del tuo nuovo iPhone, impostando l'ora e la data e i suoni del telefono.

Il tuo iPhone ti consente di modificare molte impostazioni diverse per farlo funzionare nel modo che preferisci. Questa guida mostra come impostare la lingua preferita, l'ora e la data e anche come controllare il volume e la suoneria del tuo iPhone.


Di cosa avrai bisogno

Prima di iniziare, controlla che il telefono sia completamente carico e che mostri la schermata **Home**. Inoltre, il software del sistema operativo dovrebbe essere del tutto aggiornato.

Primi passi

La maggior parte delle impostazioni di sistema del tuo iPhone sono controllate dall'app **Impostazioni**. Per aprirla:

1. Trova l'icona dell'app **Impostazioni** nella schermata **Home** e premila.
2. Una volta aperta l'app **Impostazioni**, scorri verso il basso e trova e premi **Generali**.



Premi l'icona dell'app Impostazioni per aprirla

Impostazione della lingua preferita

Quando acquisti un telefono in Australia, sarà impostato sulla lingua predefinita denominata **inglese (Australia)**. Tuttavia, se il tuo telefono è usato o preferisci utilizzare una lingua diversa, puoi cambiarla.


1. Nella schermata delle impostazioni **Generali**, scorri verso il basso e trova l'opzione **Lingua e zona** e premila.
2. Nella schermata **Lingua e zona**, accanto **Lingua iPhone** in alto, dovrebbe esserci **Inglese (Australia)**. In questa guida, mostreremo come cambiare la lingua da **Inglese (USA)**, in modo che l'iPhone usi lo spelling australiano per le parole, come ad esempio "colour"!



Questo iPhone è impostato per utilizzare l'inglese americano, anche per l'ortografia. Dobbiamo cambiare la lingua

Impostazioni di sistema iPhone

3. Premi **Lingua iPhone** per visualizzare un elenco delle lingue. Premi **Inglese (Australia)** dall'elenco.
4. Ora premi **Fine** e il tuo iPhone ti chiederà di confermare. Premi **Modifica in inglese (Australia)** e poi **Continua** per impostare la nuova lingua. Ci potrebbero volere alcuni secondi.
5. L'iPhone tornerà alla schermata **Lingua e zona**. Vicino alla parte superiore, ora vedrai la tua nuova lingua preferita accanto a **Lingua iPhone**.
6. Puoi inoltre cambiare la **Zona**, il tipo di **Calendario** e l'unità di **Temperatura** premendo ciascuna opzione.



Premi il testo blu per confermare che vuoi passare alla lingua inglese (Australia)

Impostazione della data e dell'ora

Per iniziare a impostare la data e l'ora sul tuo iPhone, premi innanzitutto **Generali** in alto a sinistra sullo schermo. L'iPhone tornerà alle opzioni di impostazione **Generali** principali.

1. Nella schermata **Generali**, premi **Data e ora**.
2. L'iPhone mostrerà la schermata **Data e ora** e vedrai un'opzione chiamata **Imposta automaticamente**. Se l'interruttore accanto a questa opzione è verde, il tuo iPhone si adatta automaticamente all'ora legale e cambia il fuso orario quando viaggi.
3. Per impostare l'ora e la data da solo, devi disattivare l'impostazione **Imposta automaticamente**. Per fare ciò, premi l'interruttore verde in modo che diventi bianco. Ora l'impostazione è disattivata.
4. Quindi, premi il testo blu sotto **Fuso orario**. Viene visualizzata una rotella di scorrimento con la data e l'ora.
5. Usando la rotella di scorrimento, scorri le opzioni per impostare la data e l'ora correnti.
6. Per cambiare il fuso orario, premi il nome della città in grigio sopra il testo blu con la data e l'ora.



Quando l'interruttore è verde, il tuo iPhone imposta automaticamente data e ora

Impostazioni di sistema iPhone

7. Ora usa la tastiera per digitare un nome di una città o località. Quando il nome desiderato viene visualizzato sotto la **Barra di ricerca**, premi il nome per impostare il fuso orario, l'ora e la data per quella posizione. Ora hai impostato correttamente l'ora, la data e il fuso orario sul tuo iPhone.
8. Lasciare che il telefono modifichi automaticamente la data e l'ora è una funzione davvero utile, quindi è una buona idea riattivarla ora che sai come regolare manualmente queste impostazioni. Per riattivare la funzione premi l'interruttore accanto a **Imposta automaticamente** in modo che diventi verde.

Quando sei pronto per continuare, premi **Generali** in alto a sinistra sullo schermo per tornare alla pagina delle **Impostazioni generali**.

Modifica delle impostazioni audio di iPhone

Per prepararti a modificare i suoni del tuo iPhone, premi innanzitutto **Impostazioni** nella parte in alto a sinistra dello schermo, per tornare al menù **Impostazioni** principale. Ora sei pronto per continuare.

1. Per prima cosa scorri verso il basso il menù delle **Impostazioni** per trovare l'opzione **Suoni e feedback aptico** e premila.
2. Per cambiare il volume del tuo iPhone, cerca il cursore sotto **Suoneria e avvisi**.
3. Usa il dito per trascinare il tasto bianco verso sinistra per abbassare il volume e verso destra per alzare il volume. Così facendo viene modificato anche il volume dei suoni di avviso.
4. I tasti sul lato dell'iPhone normalmente cambiano il volume con cui il telefono riproduce musica e video. Ma se preferisci, puoi usare i tasti per cambiare il volume della **Suoneria** e degli **Avvisi**. L'impostazione viene attivata premendo l'interruttore bianco accanto a **Modifica con i tasti** in modo che diventi verde.



Fai scorrere il tasto bianco verso sinistra per abbassare il volume e verso destra per aumentarlo


Tuttavia, è meglio lasciare disattivata l'opzione **Modifica con i tasti**, in modo che non ti possa succedere di abbassare per sbaglio la suoneria e perdere la prossima telefonata! L'interruttore sarà bianco quando l'impostazione è disattivata.

Impostazioni di sistema iPhone

Modifica della suoneria

La suoneria è un breve motivo che il tuo iPhone suona usando il volume della suoneria, quando qualcuno ti chiama. Puoi cambiarlo con qualcosa che ti piace o qualcosa che trovi più facile notare.

- 1.** Dalla schermata **Suoni e feedback aptico**, scorri verso il basso e trova l'impostazione **Suoneria**. Premila!
- 2.** Vedrai un elenco di suonerie. Premine una per ascoltarla. Dopo aver ascoltato la suoneria che ti piace di più, premi **Indietro**, nella parte in alto a sinistra dello schermo per impostarla. Il tuo iPhone tornerà alla schermata **Suoni e feedback aptico**.
- 3.** Puoi anche cambiare il suono che riproduce il tuo iPhone quando ricevi un messaggio di testo. Trova l'opzione **Suoneria SMS** nella schermata **Suoni e feedback aptico** e premila.
- 4.** Proprio come hai fatto con la suoneria, premi le opzioni per ascoltarle. Per impostare quella che ti piace, premi **Indietro** in alto a sinistra sullo schermo.



Premi una suoneria nell'elenco per ascoltare un'anteprima

Disattivazione dei clic della tastiera

Il menù **Suoni e feedback aptico** ti consente di regolare vari altri suoni che vengono riprodotti dal tuo iPhone. Potresti trovare alcuni di questi suoni utili e altri ti potrebbero dare fastidio.

Ad esempio, potresti voler disattivare i **Clic tastiera**, in modo che il tuo telefono non faccia rumore quando digiti sulla tastiera o sul tastierino.

Per tutte le impostazioni, l'opzione audio si attiva o disattiva premendo l'interruttore accanto all'opzione. Quando l'interruttore è bianco, l'impostazione è disattivata.

Esplora con tranquillità le altre impostazioni di **Suoni e feedback aptico** e modificalle in modo che siano adatte a te.