

iPhone 通知

學習通知功能怎樣幫助您檢視最更新資訊。

您的手機會發出通知來告知您已接收最新資訊。這份指南會教您如何安全地使用或清除通知。

您需要什麼

開始前請確定手機已充滿電，而且螢幕是顯示著**主畫面**。手機的操作系統軟件也應該是最更新的。

什麼是通知？

只要您的手機是開著和已插入 SIM 卡，即使您不是正在使用手機，也能接收來電或訊息的通知。

通知是 iPhone 發出的訊息預覽，讓您知道最新動態，包括電郵、天氣報告或突發新聞時事等。


當手機接收了訊息時，螢幕上會顯示出來，但只會停留數秒鐘便消失，因此很容易會錯過。

但不用擔心，**通知中心**會收集所有通知記錄，讓您隨時檢視。您要先開啟**通知中心**才可以使用。

開啟通知中心

無論您是正在使用應用程式或在通話中或瀏覽網站，都可以隨時開啟**通知中心**。

1. 把手指放在螢幕頂部邊緣的白色或黑色區域。
2. 從螢幕頂部向下輕掃便能開啟**通知中心**。



您的手機會發出通知
讓您檢視最新動態



從螢幕頂部向下輕掃
便能開啟通知中心

iPhone 通知中心

通知項目

您的手機可以發出不同類型的通知，這些都在**通知中心**列明出來。每個通知都會顯示事項的預覽內容，以接收時間順序列出。這裡有一些例子：

1. **未接來電**：通知顯示是誰打給您。
2. **訊息**：通知顯示訊息內容，讓您快速檢視。
3. **新電郵**：通知顯示是誰發送的電郵和電郵主題，以及部份內容。

開啟通知


點按或輕掃通知即可檢視該應用程式的通知事項。讓我們用電郵通知來試一下。

1. 開啟**通知中心**，向右輕掃電郵通知。
2. 電郵應用程式將會被開啟，這樣您便能閱讀整個電郵內容。
3. 要返回**通知中心**，只需按照本指南剛才指示的步驟，用手指從螢幕頂部邊緣的區域向下輕掃。
4. 您會發現電郵通知已經不在**通知中心**上。這是因為當您開啟通知項目時，該項目將會從列表中移除。



向右輕掃通知即可檢視該應用程式的通知事項

電郵、訊息或未接來電通知或會有詐騙鏈結的內容，請小心只開啟您認識的應用程式、電話號碼和電郵信箱所發出的通知。



iPhone 通知中心

清除通知

有時您可能想在不用打開應用程式的情況下把通知清除。我們現在就教您怎樣做。

1. 從螢幕頂部向下輕掃來開啟**通知中心**，記住要從螢幕邊緣的區域開始。
2. 查看您想清除哪一個通知。現在向左輕掃該通知。通知項目會向左移，右側會顯示**管理、檢視或清除通知**。
3. 點按**管理**來停止該應用程式發出通知或將其調至靜音。點按**清除**來把通知在列表中清除。點按**檢視**便能讓您預覽該通知的內容。
4. 現先點按**清除**來把該通知從**通知中心**清除。



向左輕掃通知
便會看到更多選項

通知的額外功能

有些通知會有額外的功能，讓您不用打開通知中心來作出回應。讓我們處理一個訊息通知來試一下。

1. 開啟通知中心，尋找一個**訊息**通知，然後向左輕掃。螢幕會顯示出**管理、檢視或清除通知**選項。
2. 點按**檢視**便看到訊息內容。您現在可閱讀整個訊息，並可以在此處作出回覆。
3. 點按**檢視**面板以外的任何位置來關閉並返回通知中心。
4. 如果您想清除所有通知，您可以點按在螢幕右邊的**交叉**。交叉圖標會轉為**清除**字樣，點按便能清除所有通知。

當完成檢視所有通知後，要關閉**通知中心**，就只需用手指從螢幕上的任何位置，而非白色區域，向上輕掃便可。

如果您因檢視通知而開啟了其使用的應用程式，您只需點按**主畫面**按鈕來返回**主畫面**螢幕。