

# كيفية إعداد تقنية المنزل الذكي

يمكن أن يكون إعداد تقنية المنزل الذكي أمرًا سهلاً بشكل مدهش. دعونا نرى كيف.

## منزلكم الذكي

أولاً، دعونا نرى ما هو مطلوب لإعداد منزل ذكي بسيط:

“OK Google!”



Google  
Nest Mini

يمكن أن يكون مكبر الصوت الذكي هو قلب المنزل الذكي البسيط

- مكبر صوت ذكي هو ضروري. حتى الموديل الصغير غير المكلف مثل Google Nest Mini سيفي بالغرض. سيتيح لكم ذلك تعيين تذكيرات وتشغيل راديو عبر الإنترنت وحتى الحصول على تقرير عن الطقس بمجرد طلب ذلك.
- مطلوب اتصال بالإنترنت المنزلي.
- يجب أن تحتوي خطة الإنترنت في منزلكم على الكثير من البيانات المتاحة إذا كنتم تفكرون في بث الموسيقى أو الفيديو.
- مطلوب أيضاً شبكة Wi-Fi المنزلية، حيث يجب أن تتصل معظم الأجهزة الذكية بشبكة Wi-Fi.
- جهاز محمول مثل هاتف ذكي أو جهاز لوحي متصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بكم.
- حساب Google أو Amazon أو حساب Apple. هذه الحسابات مجانية.

## اختيار مساعد صوتي

هناك عدة أنواع مختلفة من المساعدين الصوتيين. دعونا نرى ما يجب أن تفكرون فيه عند اختيار مساعد صوتي لمنزلكم:

- تعمل جميع أنظمة المنزل الذكي مع مساعدين صوتيين. أهمها مساعد Google و Amazon Alexa و Apple Siri. يُعد كل من مساعد Google و Amazon Alexa هما الأكثر شيوعاً، حيث تعمل الكثير من الأجهزة المختلفة مع أحدهما أو الآخر.

# كيفية إعداد تقنية المنزل الذكي

- لا تعمل المساعدات الصوتية المختلفة مع بعضها البعض. إذا اخترتم مساعد Google، فيجب تسمية جميع أجهزكم المنزلية الذكية باسم **Works with Google Assistant**. إذا اخترتم Alexa، فابحثوا عن ملصق **Works with Amazon Alexa**. إذا اخترتم Siri، فابحثوا عن **Works with Apple HomeKit**.
- تعمل العديد من الأجهزة، مثل المفاتيح ومكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية، مع كل من مساعد Google و Amazon Alexa.
- حاليًا، يتم دعم عدد محدود فقط من اللغات في معظم مكبرات الصوت والتطبيقات الذكية، ولكن قد يتم توسيع ذلك بمرور الوقت.



## تطبيق Google Home

من الآن فصاعدًا، سنستخدم نظام Google كمثالنا:

يحتاج المنزل الذكي الذي يستخدم مساعد Google إلى تطبيق Google Home على جهازكم المحمول

- قبل أن تتمكنوا من استخدام مساعد Google مع مكبر الصوت الذكي الخاص بكم، يجب عليكم إعداده باستخدام تطبيق Google Home على جهازكم المحمول. سيعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android، وأجهزة iPhone و iPad، ولكن ليس مع أجهزة الكمبيوتر.
- قد يكون Google Home موجودًا بالفعل على جهاز Android الخاص بكم وسيكون لديكم بالفعل حساب من وقت إعداد هاتفكم أو جهازكم اللوحي. إذا لم يكن موجودًا على جهاز Android الخاص بكم، فيمكنكم تنزيله من **Google Play**.
- إذا كان لديكم جهاز iPhone أو iPad، فيمكنكم تثبيت تطبيقات **Google Home** و **Google Assistant** من **App Store**. إذا لم يكن لديكم حساب Google بالفعل، فيمكنكم إنشاء حساب باستخدام هذه التطبيقات.
- عندما يبدأ **Google Home** وتسجيل الدخول، سيبحث عن الأجهزة الذكية المتوافقة في منزلكم ويساعدكم على توصيلها بشبكة Wi-Fi المنزلية.

## إعداد Google Nest Mini

دعونا نرى كيف يقوم Google Home بإعداد مكبر صوت Google Nest Mini جديد:

1. ابدأوا تشغيل **Google Home** على هاتفكم أو جهازكم اللوحي وتأكدوا من تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بكم.
2. قوموا بتوصيل **Google Nest Mini** بالكهرباء، كما هو موضح في البطاقة داخل الصندوق.
3. تأكدوا من توصيل جهازكم المحمول بشبكة Wi-Fi المنزلية، وإلا فلن يتمكن من التحدث إلى **Google Nest Mini**.

# كيفية إعداد تقنية المنزل الذكي

4. سيبحث Google Home عن أي مكبر صوت ذكي جديد.
5. عندما يعثر Google Home على مكبر الصوت، سيرشدكم خلال الإعداد ويطرح بعض الأسئلة على طول الطريق، بما في ذلك اسم الغرفة التي يوجد بها مكبر الصوت. قد يكون هذا المطبخ أو الغرفة العائلية. من الملائم تسمية مكبرات الصوت المختلفة بالغرف التي تتواجد فيها.
6. قد يطلب منكم أيضًا قول عبارة، أو "OK Google" عدة مرات. هذا لتدريب مكبر الصوت حتى يفهم صوتكم.

## احصلوا على أقصى استفادة من مكبر الصوت الذكي الجديد

OK Google, what's the weather like?



Right now in Yeppoon it's 18 degrees and partly cloudy.

يمكن لمساعد Google الإجابة على أي سؤال تطرحونه عليه تقريبًا

يمكن لمكبر الصوت الذكي أن يفعل الكثير من أجلكم. دعونا نرى بعض الأوامر التي تعمل مع مساعد Google، وكيفية جعلها تعمل بشكل موثوق:

- "OK Google, what's the weather like؟ كيف هو الطقس؟ (OK Google, what's the weather like)" من الأفضل ترك وقفة قصيرة بعد "OK Google" حتى تظهر الأضواء على مكبر الصوت، حتى تعرفون أنه يستمع.
- "OK Google، اضبط تذكيرًا ليوم الغد لدفع فاتورة الإنترنت (OK Google, set a reminder for tomorrow to pay the internet bill)." إذا لم تذكروا وقتًا، فسيقترض مساعد Google أنكم تقصدون الساعة الثامنة صباحًا. لكن يمكنكم أن تقولوا، على سبيل المثال، "غدًا الساعة 9 صباحًا".
- "OK Google، العب ABC jazz (OK Google, play ABC jazz)". سيقوم Google بث محطة راديو ABC Jazz عبر مكبر الصوت.