

# ¿Qué es una tableta?

Las computadoras se venden de diferentes formas y tamaños. En esta hoja informativa hablaremos sobre las tabletas.


La tableta es un tipo de computadora que es aún más ligera y más cómoda que una portátil. Es un dispositivo que le permite navegar por Internet, comprar, escribir mensajes de correo electrónico, jugar, leer libros y mucho más. Muchas de las cosas que puede hacer con una portátil también las puede hacer en una tableta.

Una tableta es del tamaño aproximado de un libro y puede controlarla principalmente dando golpecitos en la pantalla táctil. Cuando quiera hacer algo, todo lo que tiene que hacer es darle un golpecito a la pantalla.

## Partes de una tableta

Las partes más importantes de una tableta son las siguientes:

- **La pantalla táctil.** La pantalla táctil ocupa casi toda la parte frontal de la tableta, y muestra lo que está pasando en la tableta además de permitirle controlarla con sus dedos.
- **El botón de inicio.** Suele estar justo debajo de la pantalla, y al presionarlo volverá a la pantalla inicial de la tableta. En algunas tabletas, el botón de inicio está en la pantalla.
- **Las cámaras.** Hay una cámara pequeña justo encima de la pantalla. Se usa para hacer videollamadas. Hay una segunda cámara en la parte trasera de la tableta y se usa para tomar otras fotografías.
- **Los botones de volumen y el botón de encendido.** Se encuentran en los laterales de la tableta.



**La pantalla táctil le permite controlar la tableta con las yemas de los dedos**

# ¿Qué es una tableta?

## Cómo encender y apagar una tableta

Para encender una tableta, tiene que pulsar el botón de encendido, que se encuentra en el lateral de la tableta. Vuelva a pulsar el botón para apagarla.

Quizás note que la pantalla se apaga si no ha usado la tableta durante cierto tiempo. Esto sucede para ahorrar energía. Puede “despertar” la pantalla pulsando el botón de encendido.

## Cómo cargar una tableta

Como en las computadoras portátiles, las tabletas tienen una batería dentro. Eso significa que puede usar la tableta aunque no esté conectada a la electricidad. Puede transportar la tableta y usarla hasta que se gaste la batería.

El símbolo de la batería está cerca de la parte superior de la pantalla. Cuando esté casi vacío, tendrá que cargar la tableta. Para cargarla, enchúfela a una toma de corriente en la pared o a una computadora de sobremesa con el cable proporcionado.



**El símbolo de la pila indica la batería que le queda**

## Cómo usar la pantalla táctil

La forma principal de controlar una tableta es usando la pantalla táctil. Puede controlarla dando golpecitos o deslizando el dedo por la pantalla. Los movimientos principales para controlar una tableta son los siguientes:

- **Pulsar o dar golpecitos:** Dando golpecitos en la pantalla con cualquier dedo abrirá una aplicación, una fotografía o un sitio web. Para abrir una aplicación, tiene que pulsar su icono.
- **El desplazamiento lateral.** Se hace para pasar de página. Deslice los dedos a lo ancho de la pantalla como si estuviera pasando las hojas de un libro.
- **El desplazamiento vertical.** Para desplazarse hacia arriba y abajo en una página, coloque su dedo en la pantalla y deslícelo hacia arriba y hacia abajo para desplazar la página.
- **El teclado táctil.** Cuando necesite teclear algo, aparecerá un teclado en la pantalla. Toque las teclas para introducir letras y números.
- **El botón de inicio.** Si lo pulsa en cualquier momento, volverá a la pantalla inicial de la tableta.

## Preparados para tocar

Le hemos presentado la información básica sobre las tabletas. ¡Ya debería estar preparado para intentar usarla!